## Istruzioni di montaggio







A, B, C, D, E, G

Per il montaggio seguire i punti: A, B,D e F per entrambi i lati

A, B, C, D, E, F e G.

A Fissare in alto la guida superiore (1), appoggiare sul pavimento la guida inferiore (2) avendo staccato la protezione del biadesivo Attenzione! Porre la guida in modo tale che i fori di drenaggio sulla guida siano dirette verso l'esterno del vano

Posizionare all'interno delle guide i profili a muro (3) e fissarli sui due lati del vano



Inserire il pacchetto zanzariera (5a+5b) fra le due guide; spostare il profilo di chiusura (5a) contro il profilo a muro (3) già fissato. Arrivato in battuta sollevarlo leggermente per consentire l'aggancio quindi riadagiarlo.





Spostare il cassonetto (5b) verso il lato opposto e operare come al punto C Schiacciare verso il pavimento la barra di scorrimento per far agganciare la testata inferiore nella guida.

**E** Durante lo spostamento cassonetto (5b) all'interno del profilo (5a) di chiusura

scorrono i due fermacordini superiore e inferiore che saranno bloccati ad avvenuto aggancio con il profilo a muro, in posizione tale da tenere ben tesi tutti i cordini.



Se necessario effettuare la regolazione dei singoli cordini operando direttamente sui regoli cordino posti nel dorso a muro



